



・IIJモバイルサービス/タイプD 定額ブランライトでの接続設定例を掲載しています。 その他のIIJサービス回線をご利用の場合の接続設定は、回線サービスのご利用の手引きをご参照ください。



画面右端から左へスワイプし「設定」アイコンを表示させ ます。

「設定」アイコンをタップします。



	100% 0:00
← データ通信・機内モー	۰۴
データ通信	
データ使用	
モバイルネットワーク	
VPN	
テザリング	
オプション	
機内モード	
緊急警報	
	K

「モバイルネットワーク」をタップします。

STEP 5	『5度』(≜100% 0:00 ← モバイルネットワーク設定	「アクセスポイント名」	をタップします。
	データローミング ローミング時にデータサービスに接続す		
	ネットワークモード 優先ネットワークモード:LTE/3G/GSM(自動)		
	拡張LTEモード 拡張LTEとして高音質の音声を有効にしま		
	アクセスポイント名		
	通信事業者 通信事業者を選択する		
	$\forall \Box \Box \forall$		

	🛛 🗄 🛄 🚺 📋 100% (0:0)
← APN	+ :
IIJmio iijmio.jp	۲
イオンモバイル i-aeonmobile.com	۲
OCN モバイル ONE (LTE) Ite-d.ocn.ne.jp	۲
C-NET 4gn.jp	۲
So-net so-net.jp	۲
DMM mobile dmm.com	۲
DMM mobile vmobile.jp	۲
nifty mda.nifty.com	۲
	4 0

「+」アイコンをタップします。

<u>『『ぃぃ』</u> ● 100% 0:00 アクセスポイントの編集

名前 iijmobile(typeD lite)

APN

sd.iijmobile.jp プロキシ

未設定

ポート 未設定

ユーザー名

mobile@iij

パスワード

サーバー 未設定

MMSC 未設定

MMSプロキシ

未設定

MMSポート 未設定

MCC 440

MNC

10

認証タイプ PAPまたはCHAP

APNタイプ 未設定

APNプロトコル IPv4

APNローミングプロトコル IPv4

APNの有効/無効 APNは有効です

MVN0の種類 None

MVNO値 未設定

APN PPP phone number 未設定

設定

 APN設定は事業者やサービスごとに異なりますので提供 元にご確認ください。

以下は、IIJモバイルサービス/タイプD定額プランライトの設定例となります。

他のIIJモバイルサービスの回線をご利用の場合は、「IIJ サービスオンライン」のご利用の手引きから設定情報をご 確認ください。

※ [IIJサービスオンライン] は法人サービスをご契約のお 客様の専用ページです。ご利用にはマスターIDとマス ターパスワードが必要となります。

▼名前

任意の名前を入力 (例:iijmobile (typeD lite)) ▼APN 「sd.iijmobile.jp」を入力

▼ユーザー名

「mobile@iij」を入力 マパスワード

「iii」を入力

-▼認証タイプ

「PAPまたはCHAP」を選択

숴

TEP	∏ ⊧ ∰,	1 100% 0:00	「メニュー」アイコンな	をタップします
8	アクセスポイントの編集	: ×==-		
	APNタイプ 未設定			
	APNプロトコル IPv4			
	APNローミングプロトコル IPv4			
	APNの有効/無効 APNは有効です	-		
	MVNOの種類 None			
	MVNO值 未設定			
	APN PPP phone number 未設定			
		Ł		
TEP	D: LT.	1 100% 0:00	「保存」をタップします	す。

STEF 9

	1 : 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11: 11:	100% 0:00	「保存
アクセスポイン	保存		
APNタイプ 未設定	破棄		
APNプロトコル IPv4			
APNローミングプロ IPv4	トコル		
APNの有効/無効 APNは有効です			
MVNOの種類 None			
MVNO値 未設定			
APN PPP phone num 未設定	nber		
		Ł	

STEP		🕼 🕂 📶 🇴 100% 0:00	「戻る」アイコンな	をタップします
10	アクセスポイントの	編集 <mark>:</mark> ×=ュー		
	APNタイプ 未設定			
	APNプロトコル IPv4			
	APNローミングプロトコル IPv4	L		
	APNの有効/無効 APNは有効です	•		
	MVNOの種類 None			
	MVNO值 未設定			
	APN PPP phone number 未設定			
	0 D	4 0		

		100% 0:00
← APN	+	
b-mobile bmobile.ne.jp		
BIGLOBE LTE • 3G biglobe.jp		
phone-sim.com		
mineo(ドコモプラン) mineo-d.jp		
umobile umobile.jp		
楽天モバイルB (LTE/3G) rmobile.jp		
楽天モバイルC(LTE/3G) rmobile.co		
iijmobile(typeD lite) sd.iijmobile.jp		0
		\mathbf{r}

生成されたプロファイル(例:iijmobile)のラジオボタ ンを選択します。

step 12	
	携帯電話オプション
	😃 電源を切る
	ひ 再起動
	★ 機内モード 設定されていません
	通常マナー 設定されていません
	🕒 チャイルドロック
	o 🖀 🖬 😍

arrows M03を再起動します。

以上で基本的な設定は終了です。





💽: 🚟 📲	100% 0:00
← データ通信・機内モー	·۴
データ通信	
データ使用	
モバイルネットワーク	
VPN	
テザリング	
オプション	
機内モード	
緊急警報	
< 0 □	ł

『╙』▲●100% 0:00 「データ通信・機内モード」アイコンをタップします。

「モバイルネットワーク」をタップします。



	🛛 🗄 🛄 100% 0:00
← APN	+ :
b-mobile bmobile.ne.jp	۲
BIGLOBE LTE • 3G biglobe.jp	
phone-sim phone-sim.com	
mineo(ドコモプラン) mineo-d.jp	۲
umobile umobile.jp	۲
楽天モバイル B(LTE/3G) rmobile.jp	۲
楽天モバイルC(LTE/3G) rmobile.co	١
i ijmobile(typeD lite) sd.iijmobile.jp	0
< 0	\Box \uparrow

既に生成されている接続 (例:iijmobile (typeD lite)) を タップします。

🚺 : LTE 📶 📋 100% 0:00 アクセスポイントの編集

名前 iijmobile(typeD lite)

APN

sd.iijmobile.jp プロキシ

未設定

ポート 未設定

ユーザー名

mobile@iij

パスワード ***

サーバー 未設定

MMSC 未設定

MMSプロキシ

未設定

MMSポート 未設定

мсс 440

MNC

10

認証タイプ PAPまたはCHAP

APNタイプ 未設定

APNプロトコル IPv4

APNローミングプロトコル IPv4

APNの有効/無効 APNは有効です

MVN0の種類 None

MVNO値

 \triangleleft

未設定

未設定

APN PPP phone number

0

APN設定は事業者やサービスごとに異なりますので提供 元にご確認ください。

以下は、IIJモバイルサービス/タイプD定額プランライト の設定例となります。

他のIIJモバイルサービスの回線をご利用の場合は、サー ビスオンラインのご利用の手引きから設定情報をご確認 ください。

※サービスオンラインは法人サービスをご契約のお客様 の専用ページです。ご利用にはマスターIDとマスターパ スワードが必要となります。

▼名前

任意の名前を入力 (例:iijmobile (typeD lite)) ▼APN

「sd.iijmobile.jp」を入力 ▼ユーザー名

「mobile@iij」を入力

▼パスワード

「iij」を入力

▼認証タイプ

「PAPまたはCHAP」を選択

숴

ΈΡ	[] € LTE ↓ 1 00% 0:00	「メニュー」アイコンをタップしま
3	アクセスポイントの編集 :	
	APNタイプ 未設定	
	APNプロトコル IPv4	
	APNローミングプロトコル IPv4	
	APNの有効/無効 APNは有効です	
	MVNOの種類 None	
	MVNO值 未設定	
	APN PPP phone number 未設定	
	$4 \circ \Box 4$	
		I
'EP	🚺 🚺 💼 100% 0:00	「保存」をタップします。

保存 APNタイプ 未設定 破棄 APNプロトコル IPv4 APNローミングプロトコル IPv4 APNの有効/無効 APNは有効です MVN0の種類 None MVNO値 未設定 APN PPP phone number 未設定 \bigtriangledown 0 싃

9

P	💽 E 🚛 📶 🧯 100% 0:00	「戻る」アイコンをタップし
アクセスポイントの	編集 :	
APNタイプ 未設定		
APNプロトコル IPv4		
APNローミングプロトコ. IPv4	IL	
APNの有効/無効 APNは有効です	•	
MVNOの種類 None		
MVNO值 未設定		
APN PPP phone number		

	🛛 🗗 🖽 🚺 📋 100% 0:00)
← APN	+ :	
b-mobile bmobile.ne.jp	۲	
BIGLOBE LTE • 3G biglobe.jp		
phone-sim.com		
mineo(ドコモプラン) mineo-d.jp	۲	
umobile.jp		
楽天モバイルB (LTE/3G) rmobile.jp		
楽天モバイルC(LTE/3G) rmobile.co		
iijmobile(typeD lite) sd.iijmobile.jp	\bigcirc	
⊲ 0	4 0	

生成されたプロファイル (例: iijmobile (typeD lite))の ラジオボタンを選択します。

step 12	C: LTE all 100%, 0:00
	携帯電話オプション
	🕐 電源を切る
	ひ 再起動
	★ 機内モード 設定されていません
	通常マナー _{設定されていません}
	🕑 チャイルドロック
	0 🖀 🖬 🛞
	\triangleleft 0 \Box \downarrow

arrows M03を再起動します。

以上で設定内容の変更は終了です。

y。。 IJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの 商標または登録商標です。 その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標また は登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示しておりません。 ©Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved. 本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更 することがあります。

本書は著作権法上の保護を受けています。 本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる 方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられていま

IIJモバイルサプライサービス IIJ-MVNO216-0001