



設定を行う前に、Aterm MR04LNと通信機器(PC・スマートフォンなど)を、無線LAN(Wi-Fi)またはUSBケーブル で接続してください。接続方法の詳細は端末付属の取扱説明書をご参照いただくか、端末提供元へご確認ください。

本体操作から 設定する	STEP ・IILTE □ ■ 1 設定ウィザードを 開始しますか? はい いいえ	
	STEP 2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	STEP 3 .ILTE 00:00 2015 01/0 BXE MR04LN DATA 3.5 cB /7 cB BATT 100 %	
	STEP 4 APN設定 SIM選択	

「いいえ」をタップします。 ※初回起動時は、STEP1からの手順に従ってください。 2回目以降の場合は、STEP3からの手順に従ってください。

「OK」をタップします。

「設定」をタップします。

画面下から上方向へスワイプし、「APN設定」を探しタッ プします。

STEP 5	・ILTE ① ● 使る SIM選択 SIM1 SIM2	「SIM1」をタップします。
STEP 6	.ıl LTE ① ■ 反る APN設定 新規追加	「新規追加」をタップします。
STEP 7	・ILTE ① ■ ▼	 ▼サービス名 任意の名前を入力 (例:iijmobile (typeD lite))) ▼APN 「sd.iijmobile.jp」を入力 ▼ユーザ名 「mobile@iij」を入力 ▼パスワード 「iij」を入力 ▼認証方式 「PAPまたはCHAP」を選択 「登録」をタップします。
STEP 8	ILTE □ ■ 反 APN設定 新規追加 iijmobile(typeD lite)	生成されたプロファイル (例:iijmobile (typeD lite)) の ラジオボタンを選択します。
STEP 9	・I LTE ① ■ 使る APN設定 新規追加 ① iijmobile(typeD lite)	「ホーム」ボタンをタップします。 以上で基本的な設定は終了です。





BC)

(ニートッガページへ戻る))

「設定」をクリックします。 以上で基本的な設定は終了です。





本書は著作権法上の保護を受けています。 本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる 方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられていま

IIJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの 商標または登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示しておりません。

IIJモバイルサプライサービス IIJ-MVNO198AA-1601CP-00001ZZ

その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標また は登録商標です。

で2016 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved. 本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更 することがあります。